

## čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této erotické pomůcky.

### Návod k obsluze a údržbě návleků

- Údržba pomůcky je jednoduchá. Před a po každém použití erotickou pomůcku opláchněte a poté vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným speciálně na ošetření erotických pomůcek. Chráníte tak své zdraví a současně prodlužujete Vaši pomůcke životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čištění např. benzin nebo alkohol, protože mohou poškodit nejen povrch, ale i samotný výrobek. Prosim pozor, myslíte na to, že se jedná o elektrický přístroj. Vlhkost v přehradce na baterie může způsobit jeho poruchu.
- Abyste bylo dosaženo těch nejpříjemnějších pocitů a maximálního uspokojení, na povrch vibrační jednotky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje. **DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál narušují.
- Návlek nejdříve nalubrujte, tak aby manipulace a následné nasazení bylo příjemné a bezproblémové.
- Na částečně zerektovaný penis navlékněte návlek.
- Čiště-li nejpříjemný tah, tlak, bolestivost, přílišnou necitlivost, popř. změnu zbarvení kůže do modra, či fialova, výrazně tmavnuté pokožky – ihned návlek sundejte.
- Mějte na paměti, že návlek snižuje citlivost penisu.
- DŮLEŽITÉ:** Návlek v žádném případě neplní funkci kondomu – neochrání tedy před těhotenstvím, ani před pohlavními chorobami.
- Jedná-li se o vibrační pomůcku - opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovladačem rychlosti a nastavte vyhovující rychlost vibrací, případně zvolte na řídicí jednotce funkci, která vyhovuje Vaším představám. Ovladačem rychlosti otáčejte, tiskněte jej nebo posouvejte pomalu a jemně, nenásilně.
- Erotickou pomůcku zavádějte, přikládájte a vůbec používejte opatrně.
- Po použití, jedná-li se o vibrační erotickou pomůcku vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla.
- Po použití, jedná-li se o vibrační pomůcku, nechte vibrační přístroj před uložením vychladnout. Erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chráněte před přímým slunečním světlem!
- Erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

### Varování a obecné pokyny

- Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Chráněte před slunečním zářením a nevystavujte extrémním teplotám.
- Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky vibrační erotickou pomůcku nepoužívejte. Výrobek neslouží jako lékařská pomůcka.
- Nepřičiňte erotickou pomůcku třetím osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.
- Přečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, např. na latex.
- Objeví-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušete.
- U nevodotěsných vibračních erotických pomůcek dávejte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.
- U vodotěsných vibračních erotických pomůcek po vložení baterií zajistěte, aby byla přehradka na baterie pevně uzavřená.
- V případě přehřátí vibrační erotickou pomůcku okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
- Opatrně zacházení a používání erotické pomůcky Vás ochrání před poraněním a úrazem.
- Výrobek silně nezahřívajte nebo neochlazujte, kromě případů, kdy je na to výslovně upozorněno.
- Erotickou pomůcku příliš silně neohybujte a nenatahujte. Nepoužívejte násilí.
- Byla-li erotická pomůcka poškozena, nepoužívejte ji.
- Erotickou pomůcku používejte výhradně k účelům, k jakým je určena.
- Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodavatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

### Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

### Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu!

Jako spotřebitelé Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaši obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají.

Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny znaménkem a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).

### Záruka

U všech produktů nabízíme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné vnější příčiny.

Jakýkoli pokus o opravu produktu svépomocí bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poškozené položky, které vykazují známky špatného zacházení a poškození výrobku spotřebitelem.

Děkujeme za Váš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na [www.eroticity.cz](http://www.eroticity.cz)

### Výrobce

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,  
Česká republika

## slovenčina

Blahozeláme vám ku skvelému výberu a nákupu tejto erotické pomôcky.

### Návod na obsluhu a údržbu návlekov

- Údržba pomôcky je jednoduchá. Pred a po každom použití erotickú pomôcku opláchnite a potom vydezinfikujte dezinfekčným prostriedkom určeným špeciálne na oštieenie erotických pomôcok. Chránite tak svoje zdravie a súčasne predlžujete vašej pomôcke životnosť materiálu. Nikdy nepoužívajte na čistenie napr. benzin alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nielen povrch, ale aj samotný výrobok. Prosim pozor, myslite na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke na baterie môže spôsobiť jeho poruchu.
- Abyste bolo dosiahnuté tie najpríjemnejšie pocity a maximálne uspokojenie, na povrch vibračnej jednotky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dávejte pozor, aby ste nepoškodili riadiacu jednotku napájanú bateriami, čo by mohlo viesť k chybné funkcií prístroja. **DŮLEŽITÉ:** Používejte iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja – tie materiál narušujú.
- Návlek najprv natrite lubrikantom, tak aby manipulácia a následné nasadenie bolo príjemné a bezproblémové.
- Na čiastočne zerektovaný penis navlečte návlek.
- Ak cítite nepříjemný tah, tlak, bolestivost, přílišnú necitlivost, popr. zmenu sfarbenia pokožky do modra či fialova, výrazně tmavnuté pokožky – ihned návlek zložte.
- Majte na paměti, že návlek znižuje citlivost penisu.
- DŮLEŽITÉ:** Návlek v žiadnom prípade neplní funkciu kondómu – neochráni teda pred tehotenstvom ani pred pohlavnými chorobami.
- Pokiaľ ide o vibračnú pomôcku, opatrne stlačte alebo otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií, prípadne zvolte na riadiacej jednotke funkciu, ktorá vyhovuje vašim predstavám. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte ho alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne.
- Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a vôbec používajte opatrne.
- Po použití, ak ide o vibračnú erotickú pomôcku, vypnite ju a pomaly vyberte alebo odstráňte z tela.
- Po použití, ak ide o vibračnú pomôcku, nechajte vibračný prístroj pred uložením vychladnúť. Erotickú pomôcku uchovávať v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť baterie a motor. Chránite pred priamym slnečným svetlom!
- Erotickú pomôcku uchovávať samostatne a nie spolu s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciám.

### Varovanie a všeobecné pokyny

- Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chlade a suchu. Ochráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte extrémnym teplotám.
- Pri chorej a podráždenej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibračnú erotickú pomôcku nepoužívajte. Výrobok neslúži ako lekárska pomôcka.

- Nepožičiavajte erotickú pomôcku tretím osobám, aby ste zamedzili infekciám a chorobám.
- Přečítajte si pokyny k materiálu na obale, aby ste zamedzili alergickým reakciám, napr. na latex.
- Ak sa pri používaní výrobku objaví nepříjemné napätie alebo podráždenie pokožky, činnost okamžite prerušete.
- Pri nevodotěsných vibračních erotických pomůckách dávejte pozor, aby sa do batérií alebo riadiacej jednotky nedostala voda.
- Pri vodotěsných vibračních erotických pomůckách po vložení batérií zaistite, aby bola priehradka na batérie pevne uzavretá.
- V prípade prehriatia vibračnú erotickú pomôcku okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
- Erotické zaobchádzanie a používanie erotickéj pomôcky vás ochráni pred poranením a úrazom.
- Výrobok silne nezahrievajte alebo neochladzujte, okrem prípadov, keď je na to výslovné upozornené.
- Erotickú pomôcku príliš silno neohybajte a nenatahujte. Nepoužívajte násilie.
- Ak bola erotická pomôcka poškodená, nepoužívajte ju.
- Erotickú pomôcku používajte výhradne na účely, na aké je určená.
- Pri nesprávnom používaní výrobku nepreberá dodávateľ za výrobok žiadnu zodpovednosť.

### Upozornenie na ochranu životného prostredia

Obalový materiál a prístroje, ktoré už doslúžili, prosím, nevyhazujte, ale odevzdaťte na recyklaáciu.

### Likvidácia batérií

Baterie nepatria do domového odpadu!  
Ako spotrebiteľovi vám zákon ukládá povinnosť odovzdať použité batérie do zberu. Staré batérie môžete odovzdať v zberných surovinách vo vašej obci alebo všade tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú.

Baterie s obsahom škodlivých látok sú označené znamienkom a chemickým symbolom Cd (batería obsahuje kadmium), Hg (batería obsahuje ortuť) alebo Pb (batería obsahuje olovo).

### Záruka

Pri všetkých produktoch ponúkame záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevztahuje na prípady zničenia, zneužitia alebo ine vonkajšie príčiny.

Akýkoľvek pokus o opravu produktu svojpomocne bude mať za následek zrušenie záruky. Zákazník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu.

Prodávajúci si vyhrazuje právo odmietnuť poškodené položky, ktoré vykazujú známky zlého zaobchádzania a poškodenia výrobku spotrebiteľom.

Ďakujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a pod. uvidíte na [www.eroticity.sk](http://www.eroticity.sk).

### Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,  
Slovenská republika

## english

Congratulations! You've made a great decision by choosing and purchasing this sex toy.

### Operating and maintenance instructions (covers)

- Maintenance of this sex toy is simple. Before and after each use, rinse the sex toy, disinfect it with a disinfectant designed specifically for treating sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never use petrol or alcohol for cleaning as they may damage both surface and the product. Please pay attention to the fact that you are handling an electrical appliance. Moisture in the battery compartment may lead to malfunctioning.
- To achieve the most pleasant sensations and maximum satisfaction, apply a sufficient amount of lubricant to the surface of the vibrating unit. Be careful not to damage the battery powered control unit, as this could lead to device malfunctioning. **IMPORTANT:** Only use oil-free lubricants, which do not affect the material.
- First lubricate the cover so that handling and subsequent application is pleasant and smooth.
- Apply the cover to the partially erected penis.
- Remove immediately if you feel any uncomfortable tension, pressure, soreness, numbness or the change in skin colour to blue, or purple, significant darkening of the skin.
- Bear in mind that the cover reduces penis sensitivity.
- IMPORTANT:** The cover does not assume the function of a condom in any way – i.e. it does not protect you from pregnancy or STDs.
- It is a vibrating aid - press gently or turn the speed control knob to set a satisfactory rate of vibration, or select the function on the control unit to suit your needs. Turn the control speed knob, press it or slide it slowly and gently, without applying force.
- Be gentle and careful when introducing, applying and using the sex toy.
- After you've finished using your vibrating sex toy, turn it off and slowly remove it from your body.
- After you've finished using the vibrating toy, allow the vibrating device time to cool before storing. Keep your sex toy clean, cool and dry, as moisture may damage the battery and the motor. Protect the device from direct sunlight!
- Store your sex toy separately rather than together with other products of dissimilar materials in order to avoid chemical reactions.

### Warnings and general instructions

- Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and dry environment. Protect from direct sunlight and do not expose to extreme temperatures.
- Do not use your vibrating sex toy if you have diseased and irritated skin and do not use it on infected parts of your skin. The product is not designed and intended as a medical aid.
- Do not lend your sex toy to other persons to prevent the spread of infections and diseases.
- Read the instructions on the packaging regarding the material to avoid allergic reactions (for example latex).
- If you feel an awkward tension or irritation of the skin while using the product, discontinue use immediately.
- For non-watertight vibrating sex toys, be careful to prevent water from coming into contact with the batteries or control unit.
- After inserting the batteries in the case of waterproof vibrating sex toys, make sure that the battery compartment is firmly closed.
- In case of overheating, turn your vibrating sex toy off immediately and allow to cool prior to using again.
- Careful handling and use of the sex toy will protect you from injuries and accidents.
- Avoid strong heating or cooling of the product except when you are expressly advised to do so.
- Do not bend or stretch the sex toy excessively. Do not apply force.
- Do not use if the sex toy is damaged.
- Use the sex toy exclusively for the purposes for which it is intended.
- The supplier does not assume any responsibility for the product should it not be used properly.

### Environmental protection attention

Do not throw the packaging and used devices away; submit them for recycling instead.

### Disposal of batteries

Batteries do not rank as household waste!

As a consumer you are legally required to submit the used batteries for recycling. Old batteries can be disposed of at a scrap yard in your town or wherever batteries of this kind are sold.

Batteries containing pollutants are marked with the Cd chemical symbol (the battery contains cadmium), Hg (the battery contains mercury) or Pb (the battery contains lead).

### Warranty

We offer a two-year warranty for all products starting from the date of their original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused or due to any other external cause.

Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to present the product purchase receipt when claiming a refund.

The seller reserves the right to refuse damaged items that show signs of abuse or damage to the product by the consumer.

Thank you for your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see [www.eroticity.cz](http://www.eroticity.cz).

### Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prague 10,  
Czech Republic

<b>deutsch</b>
----------------

<span><span><span></span></span></span>
Wir gratulieren Ihnen zu der ausgezeichneten Wahl und zum Kauf von diesem erotischen Hilfsmittel.

**Bedienungs- und Pflegeanleitung von Penis­hüllen**

- Die Pflege des Hilfsmittels ist einfach. Spülen Sie vor und nach jeder Verwendung das erotische Hilfsmittel ab und desinfizieren Sie es danach mit einem Desinfektionsmittel, das speziell zur Behandlung von erotischen Hilfsmitteln bestimmt ist. Sie schützen so Ihre Gesundheit und gleichzeitig verlängern Sie die Lebensdauer des Materials von Ihrem Hilfsmittel. Verwenden Sie nie zur Reinigung z.B. Benzin oder Alkohol, da diese nicht nur die Oberfläche, sondern auch das eigentliche Produkt beschädigen können. Geben Sie bitte acht und denken Sie daran, dass es sich um ein elektrisches Gerät handelt. Feuchtigkeit in der Batteriekammer kann dessen Störung verursachen.
- Tragen Sie auf die Oberfläche der Vibrationseinheit eine ausreichende Menge Gleitmittel auf, damit die angenehmsten Gefühle und eine maximale Befriedigung erreicht werden. Geben Sie acht, dass Sie nicht die Steuereinheit, die durch die Batterien versorgt wird, beschädigen, was zu einer Fehlfunktion des Geräts führen könnte. WICHTIG: Verwenden Sie nur Gleitmittel ohne Inhalt von Öl - dieses greift das Material an.
- Benetzen Sie die Hülle zuerst mit Gleitgel, so dass die Handhabung und das nachfolgende Überstreifen angenehm und problemlos sind.
- Ziehen Sie auf den teilweise erigierten Penis die Hülle auf.
- Wenn Sie einen unangenehmen Zug, Druck, Schmerzen, eine zu große Empfindungslosigkeit, bzw. eine Änderung der Färbung der Haut zu blau sowie lila, eine bedeutende Verdunklung der Haut feststellen - entfernen Sie sie sofort.
- Denken Sie daran, dass die Hülle die Empfindsamkeit des Penis verringert.
- WICHTIG: die Hülle erfüllt in keinem Fall die Funktion eines Kondoms - sie schützt nicht vor Schwangerschaft und auch nicht vor Geschlechtskrankheiten.
- Wenn es sich um ein Vibrationshilfsmittel handelt, drücken Sie vorsichtig den Regler der Geschwindigkeit oder drehen Sie ihn und stellen Sie eine entsprechende Vibrationsgeschwindigkeit ein, wählen Sie eventuell an der Steuereinheit eine Funktion, die Ihren Vorstellungen entspricht. Drehen Sie, drücken Sie oder verschieben Sie den Regler der Geschwindigkeit langsam und sanft, ohne Gewalt.
- Das erotische Hilfsmittel grundsätzlich nur sorgfältig einführen, aufliegen und verwenden.
- Wenn es sich um ein erotisches Vibrationshilfsmittel handelt, schalten Sie es nach der Verwendung aus und entnehmen Sie es langsam oder entfernen Sie es vom Körper.
- Wenn es sich um ein Vibrationshilfsmittel handelt, lassen die das Vibrationsgerät nach der Verwendung vor der Aufbewahrung abkühlen. Bewahren Sie das erotische Hilfsmittel in einem sauberen Zustand, kühl und trocken auf, da Feuchtigkeit die Batterien und den Motor beschädigen kann. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
- Bewahren Sie das erotische Hilfsmittel eigenständig und keineswegs gemeinsam mit anderen Produkten aus unterschiedlichen Materialien auf, damit es nicht zu chemischen Reaktionen kommen kann.

**Warnungen und allgemeine Hinweise**

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sauber, trocken und kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht extremen Temperaturen aussetzen.
- Nicht das erotische Vibrationshilfsmittel bei kranker und gereizter Haut oder auf infizierten Teilen der Haut verwenden. Das Produkt dient nicht als medizinisches Hilfsmittel.
- Verborgен Sie das erotische Hilfsmittel nicht an dritte Personen, damit Sie Infektionen und Krankheiten vorbeugen.
- Lesen Sie sich die Anweisungen zum Material auf der Verpackung durch, damit Sie allergische Reaktionen, z.B. auf Latex vermeiden.
- Unterbrechen Sie sofort die Anwendung, wenn bei der Verwendung des Produkts eine unangenehme Spannung oder eine Reizung der Haut auftritt.
- Geben Sie bei nicht wasserdichten erotischen Vibrationshilfsmitteln acht, dass in die Batterien oder die Steuereinheit kein Wasser kommt.
- Sichern Sie bei wasserdichten erotischen Vibrationshilfsmitteln nach dem Einlegen der Batterien ab, dass die Batteriekammer fest verschlossen ist.
- Schalten Sie bei Überhitzung das erotische Vibrationshilfsmittel sofort aus und lassen Sie es vor einer weiteren Verwendung abkühlen.
- Ein vorsichtiger Umgang und Verwendung des erotischen Vibrationshilfsmittels schützt Sie vor Verletzungen und einem Unfall.
- Erhitzen oder kühlen Sie das Produkt nicht stark, außer den Fällen, wo darauf ausdrücklich hingewiesen wird.
- Biegen oder ziehen Sie das erotische Vibrationshilfsmittel nicht stark. Verwenden Sie keine Gewalt.
- Verwenden Sie das erotische Vibrationshilfsmittel nicht, wenn es beschädigt war.
- Verwenden Sie das erotische Vibrationshilfsmittel ausschließlich zu den Zwecken, zu denen es bestimmt ist.
- Bei einer unsachgemäßen Verwendung übernimmt der Lieferant für das Produkt keine Haftung.

**Hinweis zum Umweltschutz**

Werfen Sie das Verpackungsmaterial und umgewidete Geräte nicht weg, sondern übergeben Sie sie zur Wiederverwertung.

**Entsorgung von Batterien**

Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher verpflichtet Sie das Gesetz, verwendete Batterien in die Wertstoffsammlung zu geben. Alte Batterien können Sie in Wertstoffsammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien von diesem Typ verkauft werden. Batterien mit einem Inhalt von Schadstoffen sind durch ein Vorzeichen und das chemische Symbol Cd (Batterie enthält Cadmium), Hg (Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (Batterie enthält Blei) gekennzeichnet.

**Garantie**

Bei allen Produkten bieten wir eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Eine Garantie besteht nicht im Fall einer Zerstörung, des Missbrauchs oder anderen äußeren Einwirkungen. Jeglicher Versuch einer Reparatur des Produkts in Selbsthilfe hat den Verlust der Garantie als Folge. Der Kunde ist verpflichtet, das Produkt gemeinsam mit dem Kaufbeleg zu reklamieren. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, beschädigte Produkte abzuhelnen, die Zeichen eines schlechten Umgangs und eine Beschädigung des Produkts durch den Verbraucher aufzeigen. Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. Weitere interessante Informationen, Rabatte, Wettbewerbe, sowie Neuigkeiten usw. finden Sie unter [www.eroticcity.cz](http://www.eroticcity.cz)

<b>Hersteller</b>
City Realex, a.s., Tenisová 16, Prag 10, Tschechische Republik

<b>русский</b>
----------------

<span><span><span></span></span></span>
Поздравляем Вас с прекрасным выбором и покупкой данной сексуальной игрушки!

**Руководство по пользованию насадками и уходу за ними**

- Уход за секс-игрушкой несложен. Перед каждым использованием секс-игрушки и после него вымойте ее и нанесите на нее дезинфицирующее средство, предназначенное специально для обработки секс-игрушек. Таким образом Вы сохраняете свое здоровье и одновременно продлеваете срок службы материала Вашей секс-игрушки. Никогда не используйте для чистки, например, бензин или спирт, которые могут повредить не только поверхность, но и само изделие. Пожалуйста, не забывайте о том, что речь идет об электроприборе. Влага в гнезде для батареек может привести к неисправности прибора.
- Для достижения самых приятных ощущений и максимального удовлетворения нанесите на поверхность вибратора достаточное количество лубриканта. Следите за тем, чтобы не повредить блок управления, подключенный к батарейкам - это может вести к нарушению функций устройства. ВАЖНО: Пользуйтесь только лубрикантами, не содержащими масла – оно портит материал.
- Насадку прежде всего смажьте лубрикантом, чтобы манипуляции с ней с последующим ее надеванием были приятными и легкими.
- На частично эрегированный пенис наденьте насадку.
- При ощущении неприятного натяжения, давления, боли, потери чувствительности или при изменении цвета кожи – ее посинении, приобретении фиолетового оттенка, ее значительном потемнении – кольцо сразу же снимите.
- Помните о том, что насадка снижает чувствительность пениса.
- ВАЖНО: насадка ни в коем случае не выполняет функцию презерватива – она не защитит Вас ни от зачатия плода, ни от заболеваний, передающихся половым путем.
- Если речь идет о вибраторе, осторожно нажмите или поверните элемент управления скоростью, настройте желаемую скорость вибрации или выберите на блоке управления функцию, соответствующую Вашему желанию. Вращайте элемент управления скоростью, нажимайте на него или перемещайте его медленно и осторожно, прилагая минимум усилий.
- Вводите секс-игрушку в отверстие, прикладывайте ее к телу и вообще используйте ее с осторожностью.
- После пользования эротическим вибратором выключите его и медленно изымите из отверстия или удалите его от тела.
- После пользования вибратором перед укладкой его на хранение дайте вибратору остыть. Храните секс-игрушку чистой, в прохладном и сухом месте, поскольку влага может повредить батарейки и двигатель устройства. Защищайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей!
- Во избежание химических реакций храните секс-игрушку отдельно, не вместе с другими изделиями из разнородных материалов.

**Предупреждения и указания общего характера**

1. Храните в недоступном для детей месте. Храните изделие чистым, в прохладном и сухом месте. Защищайте изделие от солнечного излучения и не подвергайте его

воздействию экстремальных температур.

- Не пользуйтесь вибратором при большой и раздраженной коже, а также не прикасайтесь им к инфицированным участкам кожи. Изделие не является медицинским средством.
- Во избежание переноса инфекций и заболеваний не предоставляйте секс-игрушку в пользование третьим лицам.
- Во избежание аллергических реакций, например, на латекс, прочтите на упаковке инструкции по обращению с материалом.
- Если при пользовании изделием Вы почувствуете неприятное напряжение или появится раздражение кожи, немедленно прекратите пользование изделием.
- Следите за тем, чтобы у вибраторов, не обладающих водонепроницаемыми свойствами, в батарейки или в блок управления не попала вода.
- После вкладкивания батареек в водонепроницаемые вибраторы убедитесь в том, что гнездо для батареек плотно закрыто.
- При перегреве вибратор немедленно выключите и перед его дальнейшим использованием дайте ему охладиться.
- Осторожное обращение с секс-игрушкой и столь же осторожное ее использование защитит Вас от ранений и травм.
- Изделие в сильной степени не нагревайте и не охлаждайте, кроме случаев, когда о возможности такого рода обращения сообщается со всей определенностью.
- Секс-игрушку не сгибайте и не растягивайте слишком сильно. Не воздействуйте на изделие с силой.
- Не пользуйтесь поврежденной секс-игрушкой.
- Используйте секс-игрушку только для тех целей, для которых она предназначена.
- При неправильном использовании изделия поставщик не несет за него никакой ответственности.

**Предупреждение по защите окружающей среды**

Упаковочный материал и устройства с истекшим сроком службы не выбрасывайте, сдайте их на переработку.

**Ликвидация батареек**

Батарейки нельзя выбрасывать вместе с коммунальными отходами! Вам как потребителю закон предписывает сдать использованные батарейки на переработку. Старые батарейки Вы можете сдать в пункте приема вторичного сырья в Вашем населенном пункте или везде там, где продаются батарейки данного типа. Батарейки, содержащие вредные вещества, обозначены специальным значком и химическим элементом Cd (батарейка содержит кадмий), Hg (батарейка содержит ртуть) или Pb (батарейка содержит свинец).

**Гарантия**

На всю продукцию мы предоставляем двухлетнюю гарантию со дня первоначальной покупки. Гарантия не распространяется на случаи порчи, неправильного пользования или воздействия извне. Любая попытка самостоятельного ремонта изделия ведет к потере гарантии. Клиент при рекламации изделия обязан предъявить чек, выданный при покупке. Продавец оставляет за собой право отклонения рекламации при наличии признаков плохого обращения с изделием, а также при повреждении изделия потребителем. Благодарим Вас за покупку, более подробную информацию, в том числе о скидках, проводимых конкурсах, новинках и т.п. Вы найдете на [www.eroticcity.cz](http://www.eroticcity.cz)

<b>Производитель</b>
City Realex, a.s., Tenisová 16, Прага 10, Чешская Республика

<b>magyar</b>
---------------

<span><span><span></span></span></span>
Gratulálunk a kiváló választáshoz és az erotikus segédeszköz megvásárlásához.

**A péniszköpeny használati és karbantartási útmutatója**

- A segédeszköz karbantartása egyszerű. Az erotikus segédeszköz minden használat előtt és után öblítse le, majd ezt követően fertőtlenítse speciálisan erotikus segédeszközökre alkalmas fertőtlenítővel. Ezzel védi az egészséget és egyúttal növeli a segédeszköz élettartamát. A tisztításhoz soha ne használjon pl. benzint vagy alkoholt, mert károsíthatják nemcsak a felületet, de magát a terméket is. Kérem ne felelde, hogy elektromos készülékről van szó. Az elemtérbe jutó nedvesség készülékhibához vezeteth.
- Annak érdekében, hogy a lehető legkellемessеbb érzést és maximális kielégülést érjen el, a vibrációs еgység felületére megfelelő mennyiségű sikósítót készítményt vigyen fel. Ügyeljen arra, hogy az elemekkel táplált vezérlő еgység nehegy megsérüljön, ez a készülék hibás funkciójához vezeteth. FÖNTOS: Csakis olajmentes sikósító készítményeket használjon, mivel azok az anyag felületét nem károsítják.
- A péniszköpenyre vigyen fel sikósítót, hogy a manipuláció és a felhelyezés kellemes és probléma mentes legyen.
- A részben merev péniszre húzza fel a péniszköpenyt.
- Amennyiben kellemetlen hűzödést, nyomást, fájdalmat, túlzott érzéketlenséget, ill. a bőr kék, vagy lila elszineződését, a bőr jelentős elsötétülését észleli - azonnal vegye le.
- Ne feleldeje, a péniszköpeny csökkenti a pénisz érzékenységét.
- FÖNTOS: a péniszköpeny semmiképp sem helyettesíti az óvszert - tehát nem véd a terhesség és nemi betegségek elől.
- Amennyiben vibrációs segédeszközről van szó - óvatosan nyomja meg, vagy forgassa el a sebesség vezérlőt és állítsa a megjelölt vibrálsi sebességre, illetve a vezérlő еgységen válasszon olyan funkciót, ami megfelel az elképzelésének. A sebesség vezérlőt forgassa, nyomja vagy tolja el lassan és finoman, erőszakmentesen.
- Az erotikus segédeszközt vezesse be, helyezze az adott helyre, és egyáltalán, használja óvatosan.
- Használat után, amennyiben vibrációs erotikus segédeszközről van szó, kapcsolja ki és lassan húzza ki vagy távolítsa el a testről.
- Használat után, amennyiben vibrációs erotikus segédeszközről van szó, tárolás előtt hagyja a készüléket kihűlni. Az erotikus segédeszköz tárolja tiszta állapotban hűvös és száraz helyen, mivel a nedvesség károsíthatja az elemeket és motort. Védje a közvetlen napfénytől!
- Az erotikus segédeszköz mindig különállóan tárolja, ne más anyagokból álló termékekkel, nehogy vegyi reakciókba lépjen ezekkel.

**Figyelmeztetés és általános utasítások**

- Tárolja gyermekektől távol. Tárolja tiszta állapotban, hűvös és száraz helyen. Védje a napfénytől és ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet hatásának.
- Betegséggel sújtott vagy irritált bőrfelületen, vagy a bőr fertőzött részéin a vibrációs erotikus segédeszköz ne használja. A termék nem használható egészségügyi segédeszközként.
- Az erotikus segédeszköz ne kölcsonőzze harmadik személyeknek, így meg gátolja a fertőzést és betegségeket.
- Olvassa el az anyagot illető tájékoztatót a csomagoláson, hogy megelőzze az allergiás reakciókat, pl. a latex esetén.
- Amennyiben a termék használatá közben a bőr kellemetlenül feszült vagy irritálódik, a tevékenységét azonnal szüntesse meg.
- A nem vízhatlan vibrációs erotikus segédeszközök esetén ügyeljen arra, hogy az elemekhez vagy vezérlő еgységbe ne kerüljön víz.
- A vízálló vibrációs erotikus segédeszközök esetén az elemek behelyezését követően ügyeljen arra, hogy az elemtér szorosan záruljon.
- A vibrációs erotikus segédeszköz túlhevülése esetén azonnal kapcsolja ki, és mielőtt újra használná, hagyja kihűlni.
- Gondos kezelése és használata szexuális játékok, hogy védelmet nyújt a sérülések és balesetek. 10. A termék ne hevítse vagy hűtse túlságosan, kivéve azokat az eseteket, amikor kimondottan figyelmeztelve van erre.
- Az erotikus segédeszközt ne hajlítsa és ne feszítse túlságosan. Ne alkalmazon erőszakot.
- Amennyiben az erotikus segédeszköz sérült, ne használja.
- Az erotikus segédeszközt kizárólag a rendeltetése céljával használja.
- A termék helytelen használatá miatt a szállító nem vállal semmilyen felelősséget.

**Figyelmeztetés a környezetvédelmi szempontokra**

A csomagoló anyagot és kiselejteztét készüléket ne dobja ki, adja le újrahasznosítás céljával.

**Az elemek likvidálása**

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladékból Mint felhasználónak, Önnek törvényből eredő kötelelсsége az elhasznált elemeket hulladékgyűjtőbe helyezni. Az elhasznált elemeket leadhatja a közegében lévő gyűjtőhelyen, vagy minden olyan helyen, ahol az ilyen típusú elemeket forgalmazják. A káros anyag tartalmú elemek meg vannak jelölve és a Cd (az elem kadmiumot tartalmaz), Hg (az elem higanyt tartalmaz) vagy Pb (az elem ólmot tartalmaz) veggyellett is jelölve vannak.

**Garancia**

Minden termékre az eredeti megvásárlástól számítva két éves garanciát kínálunk. A garancia nem vonatkozik a megsemmisítés, helytelen használatra, vagy egyéb külső hatású okokra. A termék saját kezű javítására irányuló bármely kísérlet kizárja a garanciára való jogvesztéssel jár. A termék reklamációja esetén az ügyfél köteles a vásárlást igazoló dokumentumot is átadni. A forgalmazó jogosult az olyan sérült részek elutasítására, amelyek a nem megfelelő bánásmód, és a termék fogyasztó által okozott sérülés jeleit viselik. Köszönjük, hogy a terméket megvásárolta, további érdekes tájékoztatást, engedményeket, akciókat, újdonságokat stb. a [www.eroticcity.cz](http://www.eroticcity.cz) címen talál.

<b>Cyártó</b>
City Realex a.s., Tenisová 16, Прага 10, Cseh Köztársaság