



čeština	1
slovenčina	7
english	13
deutsch	19
русский	25
magyar	31

čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu
této erotické pomůcky.

Návod k obsluze

Tělo vibrátoru Crux je nejen bezpečné, ale současně vytváří i intenzivnější vibrace díky hladkému a měkkému povrchu silikonu a zanechává tak velmi příjemný pocit na pokožce. Nechte se svést a rozmazlovat fenomenálním výkonem luxusního vibrátoru Crux.

Popis



1. Dobíjecí konektor
2. Vibrace
3. Tlačítka ovládání

Crux disponuje dvěma výkonnými motorky. Konstrukce má unikátní tvar, aby stimuloval a současně potěšil ženu na dvou intimních zónách současně, poskytuje tak maximální stimulaci. Crux Vám nabízí mnohem víc, než jen krásný design. Díky dvěma silným vibračním motorkům a flexibilnímu tělu Crux poskytuje vysoce blažené a nanejvýš příjemné pocity a tak uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Dva motorky mají ovládání zvlášť, je tedy jen na Vás zda je využijete současně, či nikoliv.

Začínáme

1. Nabíjení – před prvním použitím připojte adaptér do vibrátoru Crux a nabíjejte po dobu nejméně 3 hodin.
2. Crux je opatřen cestovním zámekem, který je potřeba před použitím odemknout.

Co má za úkol cestovní zámek?

Jednoduše ochraňuje výrobek před nechtěným spuštěním.

Jak rozpoznat a identifikovat v jaké fázi se nachází cestovní zámek?

Chcete-li zámek odemknout/zamknout, jednoduše podržte stisknuté tlačítko zámku na alespoň 4 sekundy. Po správném odemčení bude vibrovat a objeví se červená LED kontrolka a Crux je připraven k použití.

Návod k obsluze

- Vlastnost nazvaná „Stiskněte a držte“

Jsme hrdí na to, že Vám můžeme představit inovativní technologii „Stiskněte a podržte tlačítko“ funkci, která napodobuje přírodní eskalace lidské vášně. Čím déle tisknete a držíte tlačítko, tím více se vibrace zesílí.

- Chcete-li vypnout, stiskněte tlačítko krátce.

Nabíjení

Vaše erotická pomůcka disponuje lithium-iontovou baterií. Nabíjení trvá v závislosti na velikosti baterie a rozsahu napájecí úrovně (cca 3 hod.). Jakmile je Crux zapojen do dobíjecího konektoru, červené LED světýlko se rozsvítí, což znamená, že se nabíjí. Jakmile je nabitý, světýlko se zhasne. Červené LED světlo prosvítá silikonovým tělem. Lithium-iontová baterie se vyznačuje tím, že je bezpaměťová. Což znamená, že tento typ baterie se nemusí úplně vybit před samotným nabíjením. Můžete tedy Crux nabíjet kdykoliv. K dobíjení používejte pouze originální adaptér přiložený v balení.

Údržba Crux je jednoduchá. Před a po každém použití Crux opláchněte (silikonový materiál odpuzuje vodu, pomůcka rychle schne) a poté vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným speciálně na ošetření erotických pomůcek. Chráníte tak své

zdraví a současně prodlužujete Vaší pomůcce životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čištění např. benzín nebo alkohol, protože mohou poškodit nejen povrch, ale samotný výrobek. Aby bylo dosaženo těch nejpříjemnějších pocitů a maximálního uspokojení, vždy používejte Crux společně s lubrikačním prostředkem.

Obecné pokyny

Crux nevystavujte extrémním teplotám. Po ponoření do vody nechte vždy Crux vyschnout, neuchovávejte ve vlhkém prostředí a v této době Crux nenabíjejte. Uchovávejte Crux v bezprašném, čistém prostředí. Byl-li Crux poškozen, nepoužívejte ho.

Zdravotní a bezpečnostní opatření

Nenabíjejte v blízkosti vody. Nepoužívejte adaptér, objeví-li se závada či poškození. Pokud jste např. adaptér ztratili, kontaktujte www.eroticcity.cz pro více informací o náhradních adaptérech. Crux nepoužívejte, pokud se právě dobíjí. Crux nepatří v žádném případě do myčky na nádobí, ani do mikrovlnné trouby, nenávratně tím poškodíte produkt a záruka se na takto poškozenou pomůcku nebude vztahovat. Crux neslouží jako lékařská pomůcka. Přístroj nepoužívejte na oteklé, zanícené, či jinak iritované oblasti pokožky. Crux v žádném případě nepatří do rukou dětem. V případě diabetu, těhotenství atd. se neváhejte o používání poradit se svým ošetřujícím lékařem. Pociťujete-li nepříjemné pocity, či bolest, Crux přestaňte používat a poté se poradte se svým ošetřujícím lékařem. Cestujete-li, Crux zamkněte za pomoci cestovního zámku.

Řešení problémů

1. Držím stisknuté tlačítko, ale rychlost se nemění. Jakmile Crux přestane blikat, dosáhl/a jste nejvyšší rychlosti.
- 2 Crux jsem upustil/a na zem, je rozbitý? Jako u všech elektronických zařízení, produkt je deli-

kátní záležitostí, který může být po pádu vnitřně poškozen. Funkčnost jednoduše vyzkoušíte tak, že zkusíte Crux zamknout i odemknout, vibrace, zapojit pomůcku do adaptéru a vyzkoušet, zda se dobíjí.

Specifikace

Vibrátor Crux je testován na materiál a elektrickou bezpečnost v souladu se směrnicí RoHS a CE certifikací.

Baterie: Lithium-ion 700mAh 3.7V

Provozní doba: až 10 hodin

Rotační frekvence: Vysoká rychlost 140 RPM

Vibrační frekvence: Velký motor: Vysokorychlostní 9500 RPM

Malý motor: Vysokorychlostní 18000 RPM

Dobíjecí základna: Vstup: AC 100 – 240V 50/60Hz, Výstup: DC 12V 1A

Hmotnost: 138g (bez adaptéru)

Složení: vysoce kvalitní měkký silikon, elektronické součástky, materiál neobsahující ftaláty, neobsahuje latex.

Doba nabíjení: cca 2 – 3 hodiny (12 hodin při prvním nabíjení).

U vibrátoru Crux poskytujeme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, neužití, nebo jiné vnější příčiny. Jakýkoli pokus o opravu produktu svépomocí bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu.

Děkujeme za Váš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticcity.cz

Výrobce

City Realex, a.s., Tennisová 16, Praha 10,
Česká republika






slovenčina

Blahoželáme vám ku skvelému výberu a nákupu
tejto erotickej pomôcky.

Návod na obsluhu

Telo vibrátora Crux je nielen bezpečné, ale súčasne vytvára aj intenzívnejšie vibrácie vďaka hladkému a mäkkému povrchu silikónu a zanecháva tak veľmi príjemný pocit na pokožke. Nechajte sa zviest' a rozmaznávať fenomenálnym výkonom luxusného vibrátora Crux.

Popis



1. Dobíjací konektor
2. Vibrácie
3. Tlačidlá ovládania

Crux disponuje dvoma výkonnými motorčekmi. Konštrukcia má unikátny tvar, aby stimuloval a súčasne potešil ženu na dvoch intímnych zónach súčasne, poskytuje tak maximálnu stimuláciu. Crux vám ponúka omnoho viac, než len krásny dizajn. Vďaka dvom silným vibračným motorčekom a flexibilnému telu Crux poskytuje veľmi blažené a nanajvýš príjemné pocity, a tak uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov. Dva motorčeky majú ovládanie zvlášť, je teda len na vás, či ich využijete súčasne, alebo nie.

Začíname

1. Nabíjanie – pred prvým použitím pripojte adaptér do vibrátora Crux a nabíjajte najmenej 3 hodiny.
2. Crux je opatrený cestovným zámkom, ktorý je potrebné pred použitím odomknúť.

Akú má úlohu cestovný zámok?
Jednoducho ochraňuje výrobok pred nechceným spustením.

Ako rozpoznať a identifikovať, v akej fáze sa nachádza cestovný zámok?

Ak chcete zámok odomknúť/zamknúť, jednoducho podržte stlačené tlačidlo zámku aspoň na 4 sekundy. Po správnom odomknutí bude vibrovať a objaví sa červená LED kontrolka a Crux je pripravený na použitie.

Návod na obsluhu

- Vlastnosť nazvaná „Stlačte a držte“

Sme hrdí na to, že vám môžeme predstaviť inovatívnu technológiu „Stlačte a podržte tlačidlo“, funkciu, ktorá napodobňuje prírodné eskalácie ľudskej vášne. Čím dlhšie tlačíte a držíte tlačidlo, tým viac sa vibrácie zosilnia.

- Ak chcete vypnúť, stlačte tlačidlo krátko. Pre nabíjanie vaša erotická pomôcka disponuje lítium-iónovou batériou.

Nabíjanie

Nabíjanie trvá v závislosti od veľkosti batérie a rozsahu napájacej úrovne (cca 3 hod.). Len čo je Crux zapojený do dobijacieho konektora, červené LED svetielko sa rozsvieti, čo znamená, že sa nabíja. Len čo je nabitý, svetielko zhasne. Červené LED svetlo presvitá silikónovým telom. Lítium-iónová batéria sa vyznačuje tým, že je bezpamäťová. Čo znamená, že tento typ batérie sa nemusí úplne vybiť pred samotným nabíjaním. Môžete teda Crux nabíjať kedykoľvek. Na dobíjanie používajte iba originálny adaptér priložený v balení.

Údržba Crux je jednoduchá. Pred a po každom použití Crux opláchnite (silikónový materiál odpudzuje vodu, pomôcka rýchlo schne) a potom vydezinfikujte dezinfekčným prostriedkom určeným speci-

álne na ošetrovanie erotických pomôcok. Chránite tak svoje zdravie a súčasne predlžujete vašej pomôcke životnosť materiálu. Nikdy nepoužívajte na čistenie napr. benzín alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nielen povrch, ale aj samotný výrobok. Aby boli dosiahnuté tie najpríjemnejšie pocity a maximálne uspokojenie, vždy používajte Crux spolu s lubrikačným prostriedkom.

Všeobecné pokyny

Crux nevystavujte extrémnym teplotám. Po ponorení do vody nechajte vždy Crux vyschnúť, neuchovávať vo vlhkom prostredí a v tom čase Crux nenabíjajte. Uchovávajúte Crux v bezprašnom, čistom prostredí. Ak bol Crux poškodený, nepoužívajte ho.

Zdravotné a bezpečnostné opatrenia

Nenabíjajte v blízkosti vody. Nepoužívajte adaptér, ak sa objaví porucha či poškodenie. Ak ste napr. adaptér stratili, kontaktujte www.eroticcitcity.sk pre viac informácií o náhradných adaptéroch. Crux nepoužívajte, ak sa práve dobíja. Crux nepatrí v žiadnom prípade do umývačky riadu ani do mikrovlnnej rúry, nenávratne tým poškodíte produkt a záruka sa na takto poškodenú pomôcku nebude vzťahovať. Crux neslúži ako lekárska pomôcka. Prístroj nepoužívajte na opuchnuté, zapálené či inak iritované oblasti pokožky. Crux v žiadnom prípade nepatrí do rúk deťom. V prípade diabetu, tehotenstva atď. sa neváhajte o používaní poradiť so svojím ošetrojúcim lekárom. Ak pociťujete nepríjemné pocity či bolesť, Crux prestaňte používať a potom sa poraďte so svojím ošetrojúcim lekárom. Ak cestujete, Crux zamknite za pomoci cestovného zámku.

Riešenie problémov

1. Držím stlačené tlačidlo, ale rýchlosť sa nemení. Len čo Crux prestane blikať, dosiahli ste najvyššiu rýchlosť.

2. Crux som pustil/a na zem, je pokazený? Ako pri všetkých elektronických zariadeniach, produkt je delikátnou záležitosťou, ktorý môže byť po páde vnútorne poškodený. Funkčnosť jednoducho vyskúšate tak, že skúsite Crux zamknúť aj odomknúť, zapojiť pomôcku do adaptéra a vyskúšať, či sa dobíja.

Špecifikácie

Vibrátor Crux je testovaný na materiál a elektrickú bezpečnosť v súlade so smernicou RoHS a CE certifikáciou.

Batérie: Lítium-iónové 700mAh 3,7V

Prevádzkový čas: až 10 hodín

Rotačná frekvencia: Vysoká rýchlosť 140 RPM

Vibračná frekvencia: Veľký motor: Vysokorýchlostný 9 500 RPM

Malý motor: Vysokorýchlostný 18 000 RPM

Dobíjacia základňa: Vstup: AC 100 – 240V 50/60Hz

Výstup: DC 12V 1A

Hmotnosť: 138g (bez adaptéra)

Zloženie: vysokokvalitný mäkký silikón, elektronické súčiastky, materiál neobsahujúci ftaláty, neobsahuje latex.

Čas nabíjania: cca 2 – 3 hodiny (12 hodín po prvom nabití).

Pri vibrátore Crux poskytujeme záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevzťahuje na prípady zničenia, zneužitia alebo iné vonkajšie príčiny. Akýkoľvek pokus o opravu produktu svojpomocne bude mať za následok zrušenie záruky. Zákazník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu.

Ďakujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a pod. uvidíte na www.eroticcity.sk.

Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,
Slovenská republika





english

Congratulations! You've made a great decision by choosing and purchasing this sex toy.

Operating instructions

The body of the Crux vibrator is not only safe, but also creates more intense vibrations thanks to the smooth and soft surface of the silicon, leaving an extremely pleasant sensation on the skin. Allow yourself to be seduced and spoiled by the phenomenal performance of the luxury Crux vibrator.

Description



1. Charging connector
2. Vibrations
3. Control buttons

Crux has two powerful motors. The design has a unique shape to both stimulate and please the woman in two intimate zones simultaneously, providing maximum stimulation. Crux offers much more than just a beautiful design. With two powerful vibrating motors and a flexible body, Crux provides you with utter bliss and extremely pleasant feelings, thus satisfying even the most demanding customers. The two little motors are controlled separately, meaning it is up to you whether you use them simultaneously or not.

Getting started

1. Charging – before using for the first time, connect the adapter to the Crux vibrator and charge for at least 3 hours.
2. Crux is fitted with a travel lock which must be unlocked before using.

Purpose of the travel lock

It simply protects the product against accidental use.

How to recognize and identify the stage the travel lock is at?

To lock/unlock the lock, simply press and hold down on the lock button for at least four seconds. After correct unlocking, it will vibrate and the red LED light will go on – Crux is ready for use.

Operating instructions

- „Press and hold” down feature
We are proud to be able to introduce innovative technology, the „press and hold“ feature that mimics the natural escalation of human passions. The longer you press and hold the button, the more intense the vibrations.
- To turn off, press down on the button briefly.

Charging

Your sex toy has a lithium-ion battery. The charging time depends on the battery size and scope of the power level (about 3 hours). Once Crux is connected to the charging connector, a red LED light will illuminate, indicating charging. Once charged the light will go off. The red LED light shines through the silicone body. The lithium-ion battery is characterized as no-memory. This type of battery thus does not have to be fully empty before recharging. Meaning you can charge Crux anytime. To recharge, only use the original adapter included in the packaging.

Maintenance of the Crux is simple. Before and after each use, rinse Crux (the silicone material repels water and the aid dries quickly) and then disinfect it with a disinfectant designed specifically for treating sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never

clean using petrol or alcohol, as they may damage both the surface and the product itself. In order to achieve the most pleasant feelings and maximum satisfaction, always use Crux together with the lubricant.

General guidelines

Keep Crux away from extreme temperatures. After immersion in water, always allow Crux to dry, do not store it in a humid environment and do not charge Crux during this time. Keep your Crux in a dust-free, clean environment. If Crux is damaged do not use.

Health and safety measures

Do not charge near water. Do not use the adapter if a defect or damage appears. If you lose the adapter for instance contact www.eroticcity.cz for more info on how to go about getting replacement adapters. Do not use Crux when charging. Never put Crux in a dishwasher or microwave oven as you would thereby irreversibly damage the product and the warranty would not apply to the damaged device. Crux is not designed and intended as a medical aid. Never use on swollen, inflamed, or otherwise irritated skin areas. Keep Crux away from children. In the case of diabetes, pregnancy, etc., do not hesitate to consult your doctor on using the device. If you experience discomfort or pain, stop using Crux and subsequently seek medical advice. When travelling, lock Crux with the help of the travel lock.

Troubleshooting

1. I'm holding down the button but the speed isn't changing. Once Crux stops flashing you have reached the highest speed.
2. I dropped Crux on the floor; is it broken? As with any electronic device, the product is delicate and may be damaged inside after being dropped. To

test the functionality simply try locking and unlocking Crux, try vibrations, plug in the adapter to test whether it charges.

Specification

Crux vibrator has been tested in terms of material and electrical safety in compliance with RoHS guidelines and CE certifications.

Battery: Lithium-ion 700mAh 3.7V

Operating time: Up to 10 hours

Rotation frequency: High speed 140 RPM

Vibration frequency: Big motor: High speed 9500 RPM

Small motor: High speed 18000 RPM

Charging base: Input: AC 100 – 240V 50/60Hz,

Output: DC 12V 1A

Weight: 138g (excluding adapter)

Composition: High quality soft silicone, electronic parts, material, which does not contain phthalates, it does not contain latex.

Charging period: app. 2 – 3 hours (12 hours at first charging).

We offer a two-year warranty for Crux vibrator starting from the date of its original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused or due to any other external cause. Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to present the product purchase receipt when claiming a refund.

Thank you for your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see www.eroticcity.cz.

Producer

City Realex, a.s. , Tenisová 16, Praha 10,
Czech Republic





deutsch

Wir gratulieren Ihnen zu der ausgezeichneten
Wahl und zum Kauf von diesem erotischen
Hilfsmittel.

Benutzungsanleitung

Der Körper des Vibrators Crux ist nicht nur sicher, sondern erzeugt gleichzeitig auch eine intensivere Vibration dank der glatten und weichen Oberfläche des Silikons und hinterlässt so ein sehr angenehmes Gefühl auf der Haut. Lassen Sie sich entführen und durch die phänomenale Leistung dieses luxuriösen Vibrators Crux verwöhnen.

Beschreibung



- 1. Ladestecker
- 2. Vibration
- 3. Bedientasten

Crux verfügt über zwei leistungsfähige Motoren. Die Konstruktion hat eine einzigartige Form, damit sie stimuliert und gleichzeitig die Frau an zwei Intimbereichen zugleich erfreut, sie gewährt so eine maximale Stimulation. Crux bietet Ihnen viel mehr, nicht nur ein schönes Design. Dank der zwei starken Vibrationsmotoren und dem flexiblen Körper von Crux gewährleistet er sehr glückliche und höchst angenehme Gefühle und befriedigt so auch die anspruchsvollsten Kunden. Die zwei Motoren haben eine gesonderte Bedienung, also liegt es nur an Ihnen, ob Sie sie gleichzeitig nutzen oder nicht.

Wir beginnen

1. Aufladen – schließen Sie vor der ersten Verwendung den Adapter an den Vibrator Crux an und laden Sie ihn während eines Zeitraums von mindestens 3 Stunden.

2. Crux ist mit einer Reiseverriegelung versehen, die vor der Verwendung entriegelt werden muss.

Welche Aufgabe hat die Reiseverriegelung?
Sie schützt einfach das Produkt vor einem ungewollten Einschalten.

Wie erkennt und identifiziert man, in welcher Stellung sich die Reiseverriegelung befindet?
Wenn Sie die Verriegelung entriegeln/verriegeln möchten, halten Sie die Taste der Verriegelung für mindestens 4 Sekunden gedrückt. Nach einer richtigen Entriegelung wird er vibrieren und es leuchtet eine rote LED-Kontrolllampe und das Hilfsmittel ist zur Verwendung vorbereitet.

Bedienungsanleitung

- Eigenschaft „Drücken und Halten“

Wir sind stolz darauf, dass wir Ihnen die innovative Technologie der Funktion „Drücken und Halten“ vorstellen können, die eine natürliche Eskalation der menschlichen Leidenschaft nachbildet. Je länger Sie die Taste drücken und halten, desto mehr verstärkt sich die Vibration.

- Wenn Sie die Vibration ausschalten möchten, drücken Sie die Taste kurz.

Aufladen

Aufladen Ihr erotisches Hilfsmittel verfügt über eine Lithium-Ionen-Batterie. Die Ladezeit ist von der Größe der Batterie und dem Umfang des Ladelevels abhängig (ca. 3 Stunden). Sobald Crux an den Ladestecker angeschlossen wird, leuchtet ein rotes LED-Lämpchen auf, was bedeutet, dass der Ladevorgang stattfindet. Sobald er aufgeladen ist, erlischt das Lämpchen. Das rote LED-Licht leuchtet durch den Silikonkörper. Die Lithium-Ionen-Batterie zeichnet sich dadurch aus, dass sie keinen Memory-Effekt besitzt. Das bedeutet, dass dieser Batterietyp nicht vollständig vor dem eigentlichen

Aufladen entladen werden muss. Sie können also Crux jederzeit verwenden. Verwenden Sie zum Aufladen nur den originalen Adapter, welcher der Verpackung beigelegt ist.

Die Pflege von Crux ist einfach. Spülen Sie vor und nach jeder Verwendung Crux ab (das Silikonmaterial ist wasserabweisend, das Hilfsmittel trocknet schnell) und desinfizieren Sie ihn danach mit einem Desinfektionsmittel, das speziell zur Behandlung von erotischen Hilfsmitteln bestimmt ist. Sie schützen so Ihre Gesundheit und gleichzeitig verlängern Sie die Lebensdauer des Materials von Ihrem Hilfsmittel. Verwenden Sie nie zur Reinigung z.B. Benzin oder Alkohol, da diese nicht nur die Oberfläche, sondern auch das eigentliche Produkt beschädigen können. Damit die angenehmsten Gefühle und eine maximale Befriedigung erreicht wird, verwenden Sie Crux immer gemeinsam mit einem Gleitmittel.

Allgemeine Anweisungen

Setzen Sie Crux nicht extremen Temperaturen aus. Lassen Sie Crux nach dem Eintauchen in Wasser immer trocknen, bewahren Sie ihn nicht in einer feuchten Umgebung auf und laden Sie Crux nicht in diesem Zeitraum. Bewahren Sie Crux in einer staubfreien, sauberen Umgebung auf. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Crux beschädigt wurde.

Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen

Laden Sie ihn nicht in der Nähe von Wasser auf. Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn ein Defekt sowie eine Beschädigung auftreten. Wenn Sie z.B. den Adapter verloren haben, kontaktieren Sie www.eroticcity.cz zu mehr Informationen über Ersatzadapter. Verwenden Sie Crux nicht, wenn er gerade geladen wird. Crux gehört in keinem Fall in Geschirrspülmaschinen und auch nicht in Mikrowellengeräte, Sie beschädigen damit das Produkt

unwiederbringlich und auf ein so beschädigtes Hilfsmittel wird sich keine Garantie beziehen. Crux dient nicht als medizinisches Hilfsmittel. Verwenden Sie das Gerät nicht in geschwollenen, entzündeten, sowie anderweitig gereizten Hautbereichen. Crux gehört in keinem Fall in die Hände von Kindern. Zögern Sie nicht, sich im Fall von Diabetes, einer Schwangerschaft usw. über die Verwendung mit Ihrem behandelnden Arzt zu beraten. Brechen Sie die Verwendung von Crux ab, wenn Sie unangenehme Gefühle sowie Schmerzen verspüren und beraten Sie sich danach mit Ihrem behandelnden Arzt. Verriegeln Sie Crux mit Hilfe der Reiseverriegelung, wenn Sie verreisen.

Problemlösung

1. Ich halte die Taste gedrückt, aber die Geschwindigkeit ändert sich nicht. Sobald Crux aufhört zu blinken, haben Sie die höchste Geschwindigkeit erreicht.

2. Ich habe Crux auf den Boden fallen gelassen – ist er kaputt? Wie bei allen elektronischen Geräten ist das Produkt eine delikate Angelegenheit, das nach einem Fall innerlich beschädigt sein kann. Die Funktionsfähigkeit der Vibration überprüfen Sie einfach so, dass Sie versuchen, Crux ein- sowie auszuschalten, schließen Sie das Hilfsmittel an den Adapter an und überprüfen Sie, ob er sich auflädt.

Spezifikation

Der Vibrator Crux ist auf Material und elektrische Sicherheit in Übereinstimmung mit den Richtlinien RoHS und der CE – Zertifizierung getestet.

Batterie: Lithium-Ionen 700mAh 3,7V

Betriebszeit: bis zu 10 Stunden

Rotationsfrequenz: Hohe Geschwindigkeit:

140 U/min

Vibrationsfrequenz: Großer Motor: Hohe Geschwin-

digkeit 9 500 U/min

Kleiner Motor: Hohe Geschwindigkeit 18 000 U/min

Ladeschale: Eingang: AC 100 – 240V 50/60Hz,

Ausgang: DC 12V 1A

Gewicht: 138g (ohne Adapter)

Zusammensetzung: sehr hochwertiges weiches Silikon, elektronische Bauteile, Material, das keine Phthalate enthält, beinhaltet kein Latex.

Ladezeit: ca. 2 – 3 Stunden (12 Stunden während des ersten Aufladens).

Beim Vibrator Crux bieten wir eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Eine Garantie besteht nicht im Fall einer Zerstörung, des Missbrauchs oder anderen äußeren Einwirkungen. Jeglicher Versuch einer Reparatur des Produkts in Selbsthilfe hat den Verlust der Garantie als Folge. Der Kunde ist verpflichtet, das Produkt gemeinsam mit dem Kaufbeleg zu reklamieren.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf und weitere interessante Informationen, Rabatte, Wettbewerbe, Neuigkeiten usw. finden Sie unter www.eroticcity.cz

Hersteller

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prag 10,
Tschechische Republik



русский

Поздравляем Вас с прекрасным выбором
и покупкой данной сексуальной игрушки!

Руководство по пользованию

Корпус вибратора «Сгух» не только безопасен, он также обеспечивает более интенсивную вибрацию благодаря гладкой и мягкой поверхности силикона, предлагая коже очень приятные ощущения. Соблазнитесь и наслаждайтесь феноменальным воздействием вибратора «Сгух» класса люкс.

Описание



1. Зарядный коннектор
2. Вибрация
3. Кнопки управления

«Сгух» располагает двумя мощными двигателями. Конструкция уникальной формы, чтобы стимулировать и одновременно порадовать женщину в двух интимных зонах одновременно, таким образом делая эту стимуляцию максимальной. «Сгух» предлагает Вам намного больше, чем просто красивый дизайн. Благодаря двум мощным вибрационным двигателям и гибкому корпусу «Сгух» вызывает самые интенсивные и в высшей степени приятные ощущения, удовлетворяя таким образом самых требовательных клиентов. Каждый двигатель управляется отдельно, поэтому зависит только от Вас, воспользуетесь ли Вы ими одновременно или нет.

Начинаем

1. Зарядка – перед первым использованием присоедините адаптер к вибратору «Сгух» и заряджайте его в течение как минимум 3 часов.

2. «Сгух» снабжен замком для транспортировки, который перед использованием необходимо открыть. Для чего нужен этот замок? Он просто защищает изделие от нежелательного пуска. Как узнать и определить рабочее состояние замка для транспортировки? Если Вы хотите замок открыть/закрыть, просто поддержите кнопку замка нажатой в течение как минимум 4 секунд. После правильного открывания начнется вибрация и начнет светиться красная светодиодная контрольная лампочка – «Сгух» готов к использованию.

Руководство по пользованию

- Свойство с названием «Нажмите и держите»
Мы гордимся тем, что мы можем представить Вам инновационную технологию «нажмите и придерживайте кнопку» – функцию, воспроизводящую естественную эскалацию человеческой страсти. Чем продолжительнее Вы держите кнопку, тем сильнее становится вибрация.
- Для выключения данной функции нажмите на кнопку в течение короткого времени.

Зарядка

Зарядка Ваша секс-игрушка снабжена литий-ионным аккумулятором. Продолжительность зарядки зависит от величины аккумулятора и диапазона уровня питания (около 3 час.). Как только «Сгух» устанавливается в зарядное устройство, начинает светиться красная светодиодная лампочка, свидетельствующая о процессе зарядки. Лампочка перестает светиться при заряженном аккумуляторе. Красный свето-

диод светится в силиконовом корпусе. Литий-ионные аккумуляторы отличаются тем, что у них отсутствует эффект памяти. Это означает, что данный тип аккумулятора не нужно полностью разряжать перед зарядкой. То есть Вы можете заряжать «Cruх» в любое время. Для зарядки используйте только оригинальный адаптер, входящий в комплект изделия.

Уход за «Cruх» несложен. Перед каждым использованием «Cruх» и после него вымойте вибратор (силиконовый материал отталкивает воду, изделие быстро высыхает), потом обработайте его дезинфицирующим средством, предназначенным специально для ухода за секс-игрушками. Таким образом Вы сохраняете свое здоровье и одновременно продлеваете срок службы материала Вашей секс-игрушки. Никогда не используйте для чистки, например, бензин или спирт, потому что они могут повредить не только поверхность, но и само изделие. Для достижения самых приятных ощущений и максимального удовлетворения всегда используйте «Cruх» вместе с лубрикантом.

Инструкции общего характера

Не подвергайте «Cruх» воздействию экстремальной температуры. После погружения «Cruх» в воду дайте ему высохнуть, не храните его во влажной среде и не заряжайте его во время сушки. Храните «Cruх» в чистой, не запыленной среде. Если «Cruх» был поврежден, не пользуйтесь им.

Меры гигиены и безопасности

Не заряжайте изделие вблизи воды. Не пользуйтесь адаптером в случае его неисправности или повреждения. В случае потери адаптера используйте веб-сайт www.eroticcity.cz для

получения подробной информации о запасных адаптерах. Не используйте «Сгух» во время его зарядки. Ни в коем случае не помещайте «Сгух» в посудомоечную машину или в микроволновую печь – таким образом Вы безвозвратно его испортите, при этом на него будет потеряна гарантия. «Сгух» не является медицинским средством. Не используйте приспособление на отекавших, покрасневших или каким-либо другим образом раздраженных участках кожи. «Сгух» ни в коем случае не должен попадать в руки детей. При диабете, беременности и т.п. обязательно посоветуйтесь по поводу его использования со своим лечащим врачом. При неприятных ощущениях или болях перестаньте использовать «Сгух» и проконсультируйтесь по этому поводу у своего лечащего врача. Во время путешествий закрывайте «Сгух» на замок для транспортировки.

Решение проблем

1. Держу кнопку нажатой, но скорость не меняется. Если «Сгух» перестал мигать, Вы достигли самой высокой скорости.

2 «Сгух» упал на пол – он сломан? Как и любое другое электронное оборудование, вибратор чувствителен к ударам, и его внутреннее устройство может быть повреждено. Проверьте его функциональные свойства простым методом: попробуйте у «Сгух» закрыть и открыть замок, включить вибрацию, подключить адаптер и проверить, производится ли зарядка.

Спецификация

Вибратор «Сгух» тестируется на материал изготовления и безопасность согласно директивам RoHS и методам сертификации CE.

Аккумулятор: Lithium-ion 700мАч 3.7В

Время работы: до 10 часов

Частота вращения: Высокая скорость
140 об./мин.

Частота вибрации: Двигатель большего размера: Высокоскоростная, 9500 об./мин.

Двигатель меньшего размера: Высокоскоростная, 18000 об./мин.

Зарядное устройство: Вход: AC 100 – 240V
50/60Гц

Выход: DC 12V 1A

Вес: 138г (без адаптера)

Состав: высококачественный мягкий силикон, электронные детали, материал, не содержащий фталатов, без содержания латекса.

Время зарядки: около 2 – 3 часов (12 часов при первой зарядке).

На вибратор «Cruх» мы предоставляем двухлетнюю гарантию со дня первоначальной покупки. Гарантия не распространяется на случаи порчи, неправильного пользования или воздействия извне. Любая попытка самостоятельного ремонта изделия ведет к потере гарантии. Клиент в случае рекламации изделия обязан предъявить квитанцию, выданную при покупке.

Благодарим Вас за покупку, более подробную информацию, в том числе о скидках, проводимых конкурсах, новинках и т.п. Вы найдете на www.eroticcity.cz.

Производитель

City Realex, a.s., Tenisová 16, Прага 10,
Чешская Республика



magyar

Gratulálunk a kiváló választáshoz és az erotikus
segédeszköz megvásárlásához.

Használati útmutató

A Crux vibrátor teste nemcsak biztonságos, de egyúttal a legintenzívebb rezgéseket hozza létre a lágy szilikon rétegnek köszönhetően, és ezért nagyon kellemes az érintése. Engedjen a csábításnak és kényeztesse magát e luxus Crux vibrátor rendkívüli teljesítményével.

Leírás



1. Töltő csatlakozó
2. Vibráció
3. Vezérlő gombok

A Crux vibrátornak két nagy teljesítményű motorja van. Egyedi alakú szerkezete azt a célt szolgálja, hogy a hölgyek két intim zónáján okozzon egyszerre örömet, így módon maximális izgatót nyújt. A Crux egy szép formánál sokkal többet kínál. A Crux két erős vibrációs motorja és rugalmas teste a gyönyörök és kéjes érzések csúcsára juttatja, és ezért kielégíti a legigényesebb ügyfeleket is. A két motor függetlenül egymástól vezérelhető, ezért csakis Ön dönti el, hogy mindkettőt egyszerre vagy csak külön használja.

Kezdünk

1. Töltés – az első használat előtt csatlakoztassa az adaptert a Crux vibrátorhoz és legalább 3 órán át töltsé.
2. A Crux utazási zárral van ellátva, melyet használat előtt ki kell oldani.

Milyen feladata van az utazási zárnak?
Egyszerűen védi a terméket a véletlenszerű indítás ellen.

Hogyan ismerhető fel, hogy az utazási zár
milyen fázisban van?

Amennyiben a zárok nyitni/zárni kívánja, egyszerűen tartsa a zár gombját lenyomva legalább 4 másodpercig. Amennyiben a zár megfelelően volt oldva, vibrálni kezd és megjelenik a piros LED jelző és a Crux készen áll a használathoz.

Használati útmutató

- A „Nyomja meg és tartsa” tulajdonság
Büszkék vagyunk arra, hogy bemutatathatjuk Önnek a „Nyomja meg és tartsa a gombot” innovatív technológia funkcióját, amely utánozza az emberi szenvedélyek természetes fokozódását. Minél tovább nyomja a gombot, annál inkább fokozódik a rezgés.
- Kikapcsoláshoz a gombot egyszer röviden nyomja meg.

Töltés

Az erotikus segédeszköz lítium-ion elemmel van ellátva. A töltési idő az elem méretétől és a töltési fokozattól függ (kb. 3 óra). Amint a Crux segédeszközt behelyezte a töltő csatlakozóba, felgyullad a piros LED jelző, ami azt jelzi, hogy folyamatban van a töltés. Amint feltöltődött, a fény elalszik. A piros LED fény átlátszik a szilikon testen. A lítium-ion elem jó tulajdonságai közé tartozik a memória effektus hiány. Ez azt jelenti, hogy ezt a típusú elemet nem kell teljesen kisütni a töltés előtt. Tehát a Crux bármikor tölthető. A töltéshez eredeti töltő adapter használjon, amely a csomagolás tartalma.

A Crux karbantartása egyszerű. Az erotikus Crux segédeszközt minden használat után öblítse le (a szilikon taszítja a vizet, a eszköz gyorsan szárad), majd ezt követően fertőtlenítse speciálisan

erotikus segédeszközökre alkalmas fertőtlenítővel. Ezzel védi az egészségét és egyúttal növeli a segédeszköz élettartamát. Soha ne használjon a tisztításhoz pl. benzint vagy alkoholt, mivel nemcsak a felületet, de magát a terméket is károsíthatják. Annak érdekében, hogy a lehető legkellemesebb érzést és maximális kielégülést érjen el, a Crux segédeszközt használja síkosítóval.

Általános utasítások

A Crux segédeszközt ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet hatásának. Miután a Crux segédeszközt vízbe mártotta, hagyja kiszáradni, ne tárolja nedves környezetben és ez alatt a terméket ne töltsse. A Crux segédeszközt pormentes, tiszta környezetben tárolja. Amennyiben a Crux sérült, ne használja.

Egészségügyi és biztonsági előírások

Ne töltsse víz közelében. Az adaptert ne használja, ha hiba vagy sérülés jelenik meg. Amennyiben pl. az adapter elveszett, látogasson el a www.eroticcity.cz honlapra itt bővebb tájékoztatást talál az adaptereket illetően. A Crux segédeszközt ne használja, amennyiben épp töltődik. A Crux segédeszközt semmiképp sem szabad mosogatógépbe, sem mikrohullámú sütőbe rakni, a termék visszavonhatatlanul megsérül és a garancia az ily módon károsodott eszközre nem vonatkozik. A Crux nem használható egészségügyi segédeszközként. A készüléket ne használja duzzadt, gyulladásos, vagy egyéb módon irritált bőrfelületre. A Crux semmiképp sem való gyermekek kezébe. Cukorbetegség, terhesség stb. esetén a használatról kérje ki kezelő orvosa tanácsát. Amennyiben a használat kellemetlen érzést kelt, vagy fájdalmat okoz, a Crux segédeszközt ne használja, és kérje ki kezelő orvosa tanácsát. Utazáskor a Crux segédeszközt az utazó zár segítségével zárja el.

Problémamegoldás

1. Nyomom a gombot, de a rezgésebbesség nem változik. Amint a Crux vibrátor nem villog, elérte a legmagasabb sebességet.

2. A Crux segédeszközt elejtettem, földre esett, elromlott? Akárcsak a többi elektronikus berendezés, a termék finom berendezés, amely az esést követően belső sérülést szenvedhet. A működőképességet egyszerűen oly módon ellenőrizheti, hogy megpróbálja a Crux segédeszközt bezárni és kinyitni, rezegtetés, csatlakoztatni az adaptert és kipróbálni, hogy a termék töltődik-e.

Specifikáció

A Crux vibrátor anyaga és elektromos biztonsága tesztelve van az RoHS irányelvvel összhangban és megfelel a CE tanúsítványnak.

Elemek: Lithium-ion 700mAh 3.7V

Működési idő: akár 10 óra.

Forgási frekvencia: Magas sebesség 140 RPM

Rezgési frekvencia: Nagy motor: Nagysebességű 9500 RPM

Kis motor: Nagysebességű 18000 RPM

Töltő állvány: Bemenet: AC 100 – 240V 50/60Hz

Kimenet: DC 12V 1A

Tömeg: 138g (adapter nélkül)

Összetétel: kiváló minőségű puha szilikon, elektronikus alkatrészek, ftalát mentes anyag, nem tartalmaz latexet.

Töltési idő: kb. 2 – 3 óra (12 óra az első töltés után).

A Crux vibrátorra az eredeti megvásárlástól számítva két éves garanciát kínálunk. A garancia nem vonatkozik a megsemmisítés, helytelen használat, vagy egyéb külső hatású okokra. A termék saját kezű javítására irányuló bármely kísérlet következménye a garanciára való jogvesztéssel jár. A vásárló köteles a reklamáció során a vásárlást igazoló dokumentumot is átadni.

Köszönjük, hogy a terméket megvásárolta, további érdekes tájékoztatást, engedményeket, akciókat, újdonságokat stb. a www.eroticczy.cz címen talál.

Gyártó

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prága 10,
Cseh Köztársaság