

VÍCE INFORMACÍ / VIAC INFORMÁCIÍ

🇨🇪 NABÍJENÍ

- Úplné nabití může trvat až 90 minut v závislosti na zbyvajícím nabití baterie v zařízení We-Vibe Chorus Pro.
- Před opětovným nabitím není nutné baterii zcela vybit.
- Pro nabíjení lze použít síťový adaptér USB-C. Nepoužívejte adaptér pro rychlé nabíjení.
- Pokud uložíte vibrátor Chorus Pro a jeho ovladač mimo nabíjecí základnu, úroveň nabití se bude stále mírně snižovat a po několika měsících se Chorus Pro zcela vybit.
- Pro udržení dlouhé životnosti baterie je nejlepší, když budete Chorus Pro skladovat středně nabit.
- Chorus Pro se nebudete nabíjet, pokud je příliš horko (+45 stupňů Celsia). Když teplota Chorus Pro klesne na bezpečnou úroveň, nabíjení začne automaticky.

🇸🇰 NABÍJANIE

- Úplné nabitie môže trvať až 90 minút v závislosti od zostávajúceho nabitia batérie v zariadení We-Vibe Chorus Pro.
- Pred opätovným nabitím nie je nutné batériu úplne vybiť.
- Na nabíjanie je možné použiť sieťový adaptér USB-C. Nepoužívajte adaptér na rýchle nabíjanie.
- Ak uložíte vibrátor Chorus Pro a jeho ovládač mimo nabíjaciu základňu, úroveň nabitia sa bude stále mierne znižovať a po niekoľkých mesiacoch sa Chorus Pro úplne vybit.
- Pre udržanie dlhej životnosti batérie je najlepšie, keď budete Chorus Pro skladovať stredne nabit.
- Chorus Pro sa nebude nabíjať, ak je príliš horúco (+45 stupňov Celzia). Keď teplota Chorus Pro klesne na bezpečnú úroveň, nabíjanie začne automaticky.

🇨🇪 CO NEDĚLAT

- K čištění nepoužívejte prostředky s obsahem alkoholu, benzínu nebo acetonu.
- Nečistěte Chorus Pro do myčky ani jej nevyvárujte.
- Neskladujte v extrémních teplotách.
- Nenabíjejte Chorus Pro v blízkosti vody.

🇸🇰 ČO NEROBIŤ

- Na čistenie nepoužívajte prostriedky s obsahom alkoholu, benzínu alebo acetonu.
- Nečistite Chorus Pro do umývačky ani ho nevyvárajate.
- Neskladujte v extrémnych teplotách.
- Nenabíjajte Chorus Pro v blízkosti vody.

🇨🇪 ZÁRUKA

U všech produktů nabízíme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Děkujeme za Váš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticty.cz

🇸🇰 ZÁRUKA

Pri všetkých produktoch ponúkame záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Ďakujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a pod. uvidíte na www.eroticty.sk

🇨🇪 SOULAD S PŘEDPISY

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) přístroj nesmí produkovat interferenční záření a (2) musí akceptovat jakékoli vnější interferenční záření, včetně takového interferenčního záření, které může způsobovat nechtěné operace přístroje. Tento výrobek splňuje základní požadavky směrnice 2006/95 / ES 2004/108 / ES, 2011/65 / EU a 1999/5 / ES. V případě změn nebo úprav, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za soulad s předpisy, může dojít k propadnutí práva uživatele provozovat dané zařízení. Další informace naleznete na webu we-vibe.com/support/regulatory-compliance WOW TECH™ Canada, s.r.o. deklaruje, že typ rádiového zařízení [nespecifické zařízení krátkého dosahu] je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. WOW TECH™ deklaruje, že výrobek je také v souladu se směrnicí 2011/65 / ES (RoHS). Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: we-vibe.com/legal

🇸🇰 SÚLAD S PREDPISMI

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) prístroj nesmie produkovat interferenčné žiarenie a (2) musí akceptovať akékoľvek vonkajšie interferenčné žiarenie, vrátane takého interferujúceho žiarenia, ktoré môže spôsobovať nechcené operácie prístroja. Tento výrobok spĺňa zásadné požiadavky smernice 2006/95 / ES 2004/108 / ES, 2011/65 / EU a 1999/5 / ES. V prípade zmien alebo úprav, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za súlad s predpismi, môže dôjsť k prepadnutiu práva používateľa prevádzkovať dané zariadenie. Ďalšie informácie nájdete na webe we-vibe.com/support/regulatory-compliance WOW TECH™ Canada, s.r.o. deklaruje, že typ rádiového zariadenia [nespecifické zariadenie krátkého dosahu] je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. WOW TECH™ deklaruje, že výrobok je tiež v súlade so smernicou 2011/65 / ES (RoHS). Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: we-vibe.com/legal

🇨🇪 ODPOVĚDNÁ LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu signalizuje, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Elektrická

a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví osob, pokud nebudou takové látky řádně zlikvidovány. Abyste omezili dopady na životní prostředí, doporučujeme po dosažení konce životnosti produktu využít služeb sběrných míst. Další informace získáte na místních nebo regionálních úřadech pro likvidaci odpadů. Kontaktujte nás pro další informace o vlivu našich produktů na životní prostředí.

🇸🇰 ZODPOVEDNÁ LIKVIDÁCIA

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach uvedený na produkte signalizuje, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie osôb, ak nebudú takéto látky riadne zlikvidované. Aby ste obmedzili dopady na životné prostredie, odporúčame po dosiahnutí konca životnosti produktu využiť služby zberných miest. Ďalšie informácie získate na miestnych alebo regionálnych úradoch pre likvidáciu odpadov. Nepoužívajte nás pre ďalšie informácie o vplyve našich produktov na životné prostredie.

🇨🇪 UPOZORNĚNÍ:

Prodává se jako novinka pro dospělé. Není určeno pro lékařské účely. Uchovávejte mimo dosah dětí. Toto zařízení není určeno k používání dětmi nebo osobami so sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Magnety by mohly ovlivnit fungování kardiostimulátorů a implantovaných defibrilátorů srdce. Udržujte magnety mimo dosah od všeho citlivého na magnetické pole (veškerá elektronika a tělo šperky). Zabráňte úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte nabíječku v blízkosti vody. Nepoužívejte na oteklé nebo zraněné oblasti kůže. Pokud se objeví nepříjemné pocity, přestaňte výrobek používat. Nepoužívejte na místě krku. Váš produkt We-Vibe® je dodáván s dvouletou zárukou.

🇸🇰 UPOZORNENIE:

Predáva sa ako novinka pre dospelých. Nie je určené na lekárske účely. Uchovávať mimo dosahu detí. Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Magnety by mohli ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a implantovaných defibrilátorov srdca. Udržujte magnety mimo dosahu od všetkého citlivého na magnetické pole (všetka elektronika a šperky na tele). Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte nabíjačku v blízkosti vody. Nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené oblasti kože. Ak sa objavia nepríjemné pocity, prestaňte výrobok používať. Nepoužívajte na krku. Váš produkt We-Vibe® je dodávaný s dvojročnou zárukou.

🇨🇪 INFORMACE

Vyrobena v Číně. WOW Tech Europe GmbH, Friedenstraße 91/91A We-Vibe a logo We-Vibe jsou ochranné známky společnosti WOW Tech Group. Informace o patentech, konstrukčních typech a projednávaných patentech a konstrukčních typech použitých ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Austrálii, Brazílii, Číně, Hongkongu, Indii, Japonsku, Mexiku a v Rusku najdete na webu we-vibe.com/patents.

🇸🇰 INFORMÁCIE

Vyrobené v Číne. WOW Tech Europe GmbH, Friedenstraße 91/91A We-Vibe a logo We-Vibe sú ochranné známky spoločnosti WOW Tech Group. Informácie o patentoch, konštrukčných typoch a prejednávanych patentoch a konštrukčných typoch použitých v Spojených štátoch, Kanade, Európe, Austrálii, Brazílii, Číne, Hongkongu, Indii, Japonsku, Mexiku a v Rusku nájdete na webe we-vibe.com/patents.

🇨🇪 PARAMETRY

Model: We-Vibe Chorus Pro
Materiál: silikon (bez ftalátů a BPA a bez latexu)
Voděodolnost: vibrátor ano (IPX7), dálkové ovládání (IPX7)
Doba nabíjení: až 90 minut. Doba provozu: až 120 minut
Baterie: integrovaná lithium- iontová dobíjecí
Nabíjení: pomocí nabíjecího zařízení USB (síťový adaptér není součástí balení). Používejte výhradně originální příbalený USB kabel.

🇸🇰 PARAMETRE

Model: We-Vibe Chorus Pro
Materiál: silikon (bez ftalátov a BPA a bez latexu)
Vodéodolnosť: vibrátor ano (IPX7), diaľkové ovládanie (IPX7)
Doba nabíjania: až 90 minút. Doba prevádzky: až 120 minút
Batéria: integrovaná lítium- iónová dobíjacia
Nabíjanie: pomocou nabíjacieho zariadenia USB (sieťový adaptér nie je súčasťou balenia). Používajte výhradne originálny príbalený USB kábel.

🇨🇪 KONTAKTNÍ ADRESA

City Realx, a.s., Modletice 88, 251 01, Modletice, Česká republika, www.eroticty.cz, +420 737 221 221, sériové číslo: SCP2A

🇸🇰 KONTAKTNÁ ADRESA

City Realx SK s.r.o., Konventná 17 811 03 Bratislava, Slovenská republika, www.eroticty.sk, +421 902 999 666, sériové číslo: SCP2A

weVIBE

Chorus Pro™

- 🇨🇪 Zapnutí / Zesilte vibrace / Pridržte pro maximální vibrace
- 🇸🇰 Zapnutie / Zosilnite vibrácie / Pridržte pre maximálnu vibráciu

- 🇨🇪 Externí klitorální stimulator
- 🇸🇰 Externý klitorálny stimulator
- 🇨🇪 Ovládací tlačítko
- 🇸🇰 Ovládacie tlačidlo

- 🇨🇪 Nastavitelný ohyb
- 🇸🇰 Nastaviteľný klb
- 🇨🇪 Nabíjecí kontakty
- 🇸🇰 Nabíjacie kontakty

- 🇨🇪 Předchozí režim
- 🇸🇰 Predchádzajúci režim

- 🇨🇪 Další režim
- 🇸🇰 Ďalší režim

- 🇨🇪 Vypnutí / Snižte vibrace / Pridržte pro vypnutí přístroje Chorus Pro
- 🇸🇰 Vypnutie / Znížte vibrácie / Pridržte pre vypnutie prístroja Chorus Pro

- 🇨🇪 Squeeze control
- 🇸🇰 Squeeze control

- 🇨🇪 Cestovní ventil
- 🇸🇰 Cestovný ventil

- 🇨🇪 Skladovací / nabíjecí pouzdro
- 🇸🇰 Skladovacie / nabíjacie puzdro

1

- 🇨🇪 Nabíjejte po dobu 90 minut. Rychle blikání indikátoru: Nabíjení. Indikátor svítí: Plně nabit. Indikátor nesvítí: Nefunguje napájení anebo přístroj We-Vibe® Chorus Pro™ není správně umístěn
- 🇸🇰 Nabíjajte po dobu cca 90 minút. Rýchle blikanie indikátora: Nabíjanie. Indikátor svieti: Plne nabit. Indikátor nesvieti: Žiadne napájanie alebo prístroj We-Vibe® Chorus Pro™ nie je správne umiestnený



2

- 🇨🇪 Omyjte vibrátor We-Vibe™ vodou. A poté vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným na ošetření erotických pomůcek. Naneste na We-Vibe™ dostatečné množství lubrikačního prostředku.
- 🇸🇰 Umyte vibrátor We-Vibe™ vodou. A potom vydezinfikujte dezinfekčným prostriedkom určeným na ošetrovanie erotických pomôcok. Naneste na We-Vibe™ dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku.



Waterproof
(IPX7)



3

ČZ PŘÍPUSOBENÍ PŘÍSTROJE WE-VIBE® CHORUS PRO™

Přístroj Chorus Pro má spoj, který lze nastavit tak, aby lépe stimulovaly bod G a klitoris silnějším nebo nižším tlakem.

Nastavitelné rameno, které se přizpůsobí vašemu tělu.



Chorus Pro™ je zábavnou hračkou, ale neohýbejte jej opakovaně a prudce během jedné hry. Váš Chorus Pro je tvarován tak, aby se mohl přizpůsobit vašemu tělu a přinášel vám potěšení.

SK PRISPŮSOBENIE PŘÍSTROJA WE-VIBE® CHORUS PRO™

Přístroj Chorus Pro má ohybný kľb, ktorým možno nastaviť silnejší alebo jemnejší tlak pri stimulácii bodu G a klitorisu.

Nastavitelné rameno, ktoré sa prispôbi vášmu telu.

Chorus Pro™ je zábavnou hračkou, ale neohýbajte ho opakovaně a prudko počas jedné hry. Váš Chorus Pro je tvarován tak, aby sa mohol prispôbiť vášmu telu a prinášal vám potešenie.



4

ČZ Vibrátor We-Vibe® Chorus Pro™ zapnete stisknutím ovládacího tlačítka na klitoriálním stimulatoru. Chcete-li změnit režim vibrací, stisknete znovu ovládací tlačítko.

SK Vibrátor We-Vibe® Chorus Pro™ zapnete stlačením ovládacího tlačítka na klitoriálním stimulatoru. Ak chcete zmeniť režim vibrácií, stlačte znova ovládacie tlačidlo.

5

ČZ Vyberte si oblíbený režim a jemně zasuňte stimulator bodu G do vagíny, přičemž externí klitoriální stimulator opřete o klitoris. Vyzvěte partnera, ať se k vám při sexu přidá, a užijte si vibrátor společně.

SK Vyberte si oblíbený režim a jemne zasuňte stimulator bodu G do vagíny, pričom externý klitoriálny stimulator oprite o klitoris. Vyzvte partnera, nech sa k vám pri sexe pridá, a užijte si vibrátor spoločne.

6

ČZ Vibration modes

Vyberte si z 10 různých vibračních režimů (7 klasických vzorů We-Vibe + 3 vzory Fusion Wave).

SK Vibracné režimy

Vyberte si z 10 rôznych vibračných režimov (7 klasických vzorov We-Vibe + 3 vzory Fusion Wave).

- Nízke vibrácie, Nízke vibrácie
- Střední vibrácie, Středné vibrácie
- Vysoké vibrácie, Vysoké vibrácie
- Ultra, Ultra
- Pulzování, Pulzovanie
- Vlna, Vlna
- Ozvěna, Ozvěna
- Echo Wave
- Surge Wave
- Ripple Wave



SQUEEZE CONTROL

ČZ Po stisknutí tlačítka ve tvaru vlnky na stlačovacím dálkovém ovládací stačí jemný stisk ruky k plynulému zesílení vibrací. Zároveň budete cítit vibrace hračky, což vám umožní lépe vnímat partnerův prožitek.

SK Po stlačení tlačidla v tvare vlnky na stlačovacom diaľkovom ovládacom stačí jemné stlačenie ruky na plynulé zosilnenie vibrácií. Zároveň budete cítiť vibrácie hračky, čo vám umožní lepšie vnímať partnerov zážitok.




SQUEEZE REMOTE

ČZ Změňte vibrační režimy a hladinu vibrací ve chvíli silného vzrušení. Funkce stlačovacího dálkového ovládání přístroje Chorus Pro je navržena s ohledem na nejpřirozenější reakci člověka – čím pevnější je stisknutí, tím silnější vibrace získáte. Uvolněte stisk a vibrace se zesílí.

SK Zmeňte vibračné režimy a hladinu vibrácií vo chvíľke silného vzrušenia. Funkcia tlačového diaľkového ovládania prístroja Chorus Pro je navrhnutá s ohľadom na najprirodzenejšiu reakciu človeka - čím pevnejšie je stlačenie, tým silnejšie vibrácie získate. Uvoľnite stlačenie a vibrácie sa zosilnia.

ČZ Stisknutím funkčního tlačítka během stlačování můžete zamknout preferovanou hladinu vibrací. Když nestlačujete, můžete stisknutím tohoto tlačítka stlačovací ovládání vypnout.


SK Stlačením funkčného tlačidla počas stlačania môžete zamknúť preferovanú hladinu vibrácií. Keď nestláčate, môžete stlačením tohto tlačidla tlakové ovládanie vypnúť.



7

ČZ Chorus Pro je navržen tak, aby poskytoval spolehlivý a stabilní zážitek při používání s aplikací We-Vibe. Dálkový ovladač slouží jako klíčový prvek pro propojení s aplikací, proto jej mějte vždy poblíž při používání přístroje Chorus Pro.

SK Chorus Pro je navrhnutý tak, aby poskytoval spoľahlivý a stabilný zážitok pri používaní s aplikáciou We-Vibe. Diaľkový ovládač slúži ako kľúčový prvok na prepojenie s aplikáciou, preto ho majte vždy blízko pri používaní prístroja Chorus Pro.



8

ČZ SPÁROVÁNÍ VAŠEHO We-Vibe® Chorus Pro™ SE STLAČOVACÍM DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Jedním stisknutím ovládacího tlačítka Chorus Pro a tlačítka na dálkovém ovládací zkontrolujte, zda jsou Chorus Pro a dálkový ovladač připojené. Pokud ne, resetujte vibrátor Chorus Pro stisknutím ovládacího tlačítka po dobu 10 sekund, čímž se přepne do režimu párování. Nyní stiskněte a podržte tlačítko We-Vibe na dálkovém ovládací po dobu 5 sekund. Po připojení vibrátor Chorus Pro dvakrát zavibruje.

SK SPÁROVANIE VÁŠHO We-Vibe® Chorus Pro™ S TLAČOVÝM DIALKOVÝM OVLÁDANÍM

Jedným stlačením ovládacieho tlačidla Chorus Pro a tlačidla na diaľkovom ovládacom skontrolujte, či sú Chorus Pro a diaľkový ovládač pripojené. Pokiaľ nie, resetujte vibrátor Chorus Pro stlačením ovládacieho tlačidla po dobu 10 sekúnd, čím sa prepne do režimu párovania. Teraz stlačte a podržte tlačidlo We-Vibe na diaľkovom ovládacom po dobu 5 sekúnd. Po pripojení vibrátor Chorus Pro dvakrát zavibruje.

10 TOUCH SENCE

ČZ Dotyková čidla

SK Dotykové čidlá



ČZ Chorus Pro reaguje na váš dotek pomocí jedinečných dotykových citlivých senzorů umístěných nahoře pod logem We-Vibe. Když si hrajete, vaše pohyby řídí vibrace. Vyberte si ze tří dotykových citlivých režimů, abyste našli své největší potěšení. K těmto třem režimům lze přistupovat přes aplikaci We-Vibe. Chcete-li začít, stáhněte si aplikaci We-Vibe z Google Play nebo App Store.

SK Chorus Pro reaguje na váš dotyk pomocou jedinečných dotykových senzorov umiestnených hore pod logom We-Vibe. Keď sa hrajete, vaše pohyby riadia vibrácie. Vyberte si z troch dotykových režimov, aby ste našli svoje najväčšie potešenie. K týmto trom režimom možno pristupovať cez aplikáciu We-Vibe. Ak chcete začať, stiahnite si aplikáciu We-Vibe z Google Play alebo App Store.

9

ČZ PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE CHORUS PRO K VAŠEMU TELEFONU

S bezplatnou aplikací We-Vibe si můžete hrát a sdílet ovládání přístroje Chorus Pro odkudkoliv, můžete vytvářet vlastní vibrace a zapojit do hry další výrobky We-Vibe®. Stáhněte si aplikaci We-Vibe a postupem podle pokynů na obrazovce spárujte Chorus Pro se svým telefonem pomocí stlačovacího dálkového ovládání. Podržte ovládací tlačítko na přístroji Chorus Pro po dobu 5 s. Kontrolka LED na přístroji Chorus Pro začne blikat, což znamená, že je připravena ke spárování s telefonem.

SK PRIPOJENIE PŘÍSTROJA CHORUS PRO K VÁŠMU TELEFONU

S bezplatnou aplikáciou We-Vibe sa môžete hrať a zdieľať ovládanie prístroja Chorus Pro odkiaľkoľvek, môžete vytvárať vlastné vibrácie a zapojiť do hry ďalšie výrobky We-Vibe®. Stiahnite si aplikáciu We-Vibe a postupujte podľa pokynov na obrazovke, spárujte Chorus Pro so svojím telefónom pomocou tlačového diaľkového ovládania. Podržte funkčné tlačidlo na prístroji Chorus Pro po dobu 5 s. Kontrolka LED na prístroji Chorus Pro začne blikáť, čo znamená, že je pripravená na spárovanie s telefónom.

11 Další klíčové funkce / Dalšie kľúčové funkcie

ČZ Technologie Fusion Wave

Dva synchronizované motory vytvářejí vinovité pulzy a proudy, které silně stimulují klitoris pro hlubší a intenzivnější pocity.

SK Technológia Fusion Wave

Dva synchronizované motory vytvárajú vinovité pulzy a prúdy, ktoré silne stimulujú klitoris pre hlbšie a intenzívnejšie pocity.

ČZ 10 úrovní intenzity

Pro individuální potěšení.

SK 10 úrovní intenzity

Pre individuálne potešenie.

ČZ Vzory vln Fusion

7 klasických vzorů We-Vibe a 3 exkluzivní vzory Fusion Wave: Echo Wave, Surge Wave a Ripple Wave.

SK Vzory vln Fusion

7 klasických vzorov We-Vibe a 3 exkluzívne vzory Fusion Wave: Echo Wave, Surge Wave a Ripple Wave.

ČZ Nabíječka pouzdro

Nabíjí a uchovává hračku a dálkový ovladač.

SK Nabíjacie puzdro

Nabíja a uchováva hračku a diaľkový ovládač.